

**Gebruik Mayday wanneer een leven of schip in direct en groot gevaar is.**

Verstuur via kanaal 16 op hoog vermogen.

1. Druk 1 seconde de SOS- of Distress knop in;
2. Selecteer de aard van het ongeval:
  1. brand, explosie
  2. maakt water
  3. aanvaring
  4. aan de grond
  5. omslaan
  6. zinkend
  7. onklaar en op drift
  8. niet omschreven
  9. verlaten van het schip
  10. man overboord
3. Druk 5 seconden de SOS- of Distress knop in;
4. Wacht op bevestiging dat het DSC is verzonden;
5. Wacht op bevestiging van de Kuswacht;
6. Zend een noodbericht uit op kanaal 16 (druk zendknop in en zeg rustig):

MAYDAY, MAYDAY, MAYDAY

HIER DE ... (3x) (naam of radioroepnaam van de boot) en eventueel CALL SIGN en MMSI

MAYDAY ... (naam of radioroepnaam van de boot)

MIJN POSITIE IS ... (positie-coördinaten of plaats t.o.v. bekend punt)

WIJ HEBBEN ... (wat is het noodgeval)

IK HEB ONMIDDELIJK HULP NODIG

HET AANTAL OPVARENDEN IS ... (totaal aantal mensen aan boord)

OVERIGE INFORMATIE ... (alles wat verder van belang is)

OVER

7. Als je geen reactie hoort, herhaal je de oproep
8. Volg de aanwijzingen van de Kustwacht

**Gebruik Pan-Pan wanneer een persoon of schip in gevaar is, maar niet levensbedreigend.**

Verstuur via kanaal 16 op hoog vermogen.

PAN-PAN, PAN-PAN, PAN-PAN

ALLE SCHEPEN 3x of KUSTWACHT 3x

HIER DE ... (naam of radioroepnaam van de boot 3x)

MIJN POSITIE IS ... (positie-coördinaten of plaats t.o.v. bekend punt)

WIJ HEBBEN ... (wat is er aan de hand)

HULP NODIG BIJ ... (wat voor soort hulp is er nodig)

Aantal personen

OVERIGE INFORMATIE ... (alles wat verder van belang is)

OVER

Luister uit voor een reactie en herhaal indien geen reactie.